

Càmeres fotogràfiques digitals





M. MAMANS



Programes de la càmera. És aconsellable començar pel mode de fotografia en **automàtic** (AUTO, en verd).



Dispositiu d'aplicacions múltiples.

Funció càmera: macro, flash, autodisparador.

Funció play: visualitzar imatge a imatge (dreta i esquerra)



Amb el **macro**, si tracteu una part molt petita d'un objecte, podreu aconseguir fotografiar textures i difícilment es podrà saber de quin objecte es tracta.



Que sempre, sense excepció, es dispari el flaix. És convenient per a fer una il·luminació de farcit, quan es fotografia a contrallum un objecte o persona.



Flaix anti ulls vermells.



La càmera decideix si cal que es dispari el flaix o no, segons la quantitat de llum que li arriba.



Mai es dispararà el flaix.



Amb l'autodisparador podrem programar que la càmera faci una fotografia després de passar uns segons d'haver apretat el botó per fer-la. Ens caldrà trípode o suport on deixar la càmera si volem sortir a la foto.



Memory stick (pro, duo): És el sistema propi de Sony per a les seves càmeres.

Compact Flash: Es fan servir en càmeres reflex digitals; són les més robustes i ràpides.

Secure Digital (SD): Després de les Compact Flash són les més utilitzades. Són prou estables i fiables. Moltes PDA i telèfons mòbils també les fan servir.

XD-Picture Card és un format de tarjeta d'Olympus y Fujifilm, que utilitzen per a les seves càmares de fotos digitals. La XD-Picture card deu el seu nom a l'emoticona xD que representa una riallada, com les usades en missatges de text a Internet.

Disc. Tot i ser un model obsolet, la càmera Mavica dels centres, que funciona amb un disquet de memòria de 1,44 Mb, és una bona eina per treballar amb l'alumnat més petit. Molt senzilla per la descàrrega d'imatges, que permet treballar amb diversos grups alhora, sempre que es disposi de disquetera.